

휴대폰 세팅 방법

예) COz 하한값을 400->2400 변경 방법

1. CO2 버튼을 누름

항목	시각	현재값	부터	까지	설정	운전	경보	
온도	2016-06-26 오후 7:23:25	25.25	-40.00	120.00	자동	off		<input type="button" value="설정"/>
습도	2016-06-26 오후 7:23:25	57.11	0.00	100.00	자동	off		<input type="button" value="설정"/>
COz	2016-06-26 오후 7:23:25	513	400	9000	자동	off		<input type="button" value="설정"/>

2. 하한값을 2400 으로 수정하고 버튼을 누름

상한
 하한:
 Power: off 자동 ON
 보정:

3. 일정시간 (20초 정도) 경과 후 버튼을 눌러 결과를 확인함

기기:

항목	시각	현재값	부터	까지	설정	운전	경보	
온도	2016-06-26 오후 7:33:01	25.09	-40.00	120.00	자동	off		<input type="button" value="설정"/>
습도	2016-06-26 오후 7:33:01	57.51	0.00	100.00	자동	off		<input type="button" value="설정"/>
COz	2016-06-26 오후 7:33:01	406	2400	9000	자동	off		<input type="button" value="설정"/>